

5 DODATKOWE INFORMACJE

5.3 WYMIANA ROLKI PAPIERU


i Jeśli na ostatnim wydruku znajduje się kolorowa linia, oznacza to konieczność wymiany rolki. W tym celu:




1. Pociągnąć okienko modułu drukarki, aby ją otworzyć.



2. Ostrożnie wysunąć moduł do przodu.



3. Włożyć nową rolkę papieru i popchnąć przód drukarki aż do oporu.



4. Włożyć moduł drukarki z powrotem do rejestratora.